

Notzepenmungewähler und Sicherungen



1K 20 Chassis von oben geschen

Das Tonbandgerät TK 20 wurde im Werk auf 220 V - der in Deutschland gebräuchlichsten Netzspannung - eingestellt. Sollte jedoch (jeweils flink) ein Befrieb an 110-V-Wechselspannung erforderlich sein, so kann Ihr Fachhändler die Umschaltung vornehmen. Es wird



TK 20 - Chassis von unten gesehen

lediglich die zur Lötösenleiste des Netztransformators führende Litze der Netzzuleitung entsprechend umgelötet, wie die beistehende Skizze zeigt.

Ein Austausch von Sicherungen ist leicht möglich. Es braucht lediglich die Deckplatte des Tonbandgerätes (durch Lösen von 4 Schrauben und Abnahme der Knöpfe) abgenommen zu werden. Die beistehende Skizze zeigt Lage und Stromwerte der Sicherungen.



Ein empfehlenswertes Tonbandbuch

Diese Bedienungsanleitung wollte Sie mit der Handhabung Ihres GRUNDIG Tonbandgerätes vertraut machen.

Wollen Sie die Technik der Tonaufnahme in allen Einzelheiten virtuos beherrschen und mit Ihrem Gerät Aufnahmen erzielen, die in ihrer Zusammenstellung und Vollkommenheit jeden Hörer begeistern, so finden Sie wertvolle Hinweise in dem Buch "Der Tonband-Amateur" von Dr. Hans Knobloch (Ratgeber für die Praxis mit dem Heim-Tongerät; erschienen im Franzis-Verlag, München).

Technische Einzelheiten

Wechselstrom / 50 Hz, 220 Volt (Umstellbar auf 110 Volt) Stromart und Spannung:

ca. 45 Watt Leistungsaufnahme:

Sicherung:

Träge, 5 x 20 mm, 80 mA träge, 0,5 A (bei 220 V) bzw. 1 A (bei 110 V), jeweits flink

EF 86 - ECC 81 - EL 95 - EL 95 - EM 84 - 2 Trockengleichrichter Röhrenbestückung:

Bandgeschwindigkeit: 9.5 cm/sek.

Doppelspursystem mit internationaler Spurlage Bandspurlauf:

50 Hz bis 11 000 Hz & Frequenzumfang:

> 45 dB Fremdspannungsabstand:

Gleichlaufabweichungen: max. ± 0,2% 78 kHz

HF-Vormagnetisierung:

> 50 dB (Ferrit-Löschkopf) 2,5 Watt Löschdämpfung:

Ausgangsleistung:

140 x 90 mm Lautsprecher:

Ausgang für

Zusaizlautsprecher:

Empfohlene Bandsorten:

Aussteuerungskontrolle:

Spielzeitkontrolle:

Laufzeit einer vollen

Bandspyle:

timspulzeit einer vollen

Banaspule: Automatik: GRUNDIG-Tonband, 15-cm-Spule

Magisches Band (zugleich Betriebsanzeige) Bandzählwerk mit Nullsteller

ca. 2 x 45 Minuten bei Standardband

ca. 2 x 60 Minuten bei Langspielband

ca. 150 sek. bei Standardband

Ausschaltung am Bandendo

Die Frequenzgänge der Aufsprech- und Wiedergabe-Entzerrer entsprechen der internationalen Norm. Abmessungen des Koffers: 35 x 32 x 18 cm

9.5 kg Gewicht:

Am Kofferboden befindet sich ein mit einer Klappe verschließbares Fach für die Netzschnur und das mitgelieferle Verbindungskabel.

Ober den Anschluß des Tonbandgerätes an ältere Rundfunkempfänger ohne Tonband-Normbuchse unterrichiet Sie des beiljegende Merkblatt.

Bei Verwandung von Kondensalormikrofonen muß, sofern nicht vorhanden zwischen dan Stecker-kontakten 1 und 3 bine Verbindung hergestellt werden.

DER WELT GEDS SEE TONBANDGER TE-FABRIX



Wiedergabe der aufgenommenen Darbictungen über das Kundkunkgerat

Zuerst wird die Tonabnehmerlaste (bezeichnet mit "TA") des Rendfunkempfängers (bzw. bei größeren Geräfen die Tonbandlaste; bezeichnet mit "TB") gedrückt. Die anschlief;ende Wiedergabe der Bandaufnahme erfolgt sodann durch Schalten des Betriebsartenschafters in Stellung - (Normallauf), dahei dart selbstverständlich zuvor keine Aufnahmetaste gedrückt werden, da sonst das Band gelöscht wurde. Selbstverständlich kann die Wiedergabe — unabhängig vom Rundfunkgeråt — auch über den Lautsprecher des Tonbandkoffers erfolgen. In diesem Fall läßt sich die Lautstärke mit

dem großen rechten Hebelknopf einstellen, die Klangfarbe mit dem kleinen Drehknopf (nach links: hell, nach rechis: dunkel). Hier wird die volle Bandspuie aufaelegt

mit

O = Halt

Lussteuerungs-Anzeige geben beider Bandhälften nacheinander erübrigt sich ein Rück-Magisches Band") spulen des Bandes. . . . spule (Bandanfana) Bandlängen-Zählwerk Nullsteller Aufnahmewahl-Tasten Mikrofon Drei Aufnahmetasten Neizschalter ←= Rücklauf (rechts) gestatten die Schallplatte (Wahl zwischen Aufnah-(Ruhestellung) men vom Rundfunk-- Vorlauf empfänger, Mikrofon-Aufnahmen sowie Über-(Wiedergabe bzw. spielungen von Mithörregler Aufnahme) Schallplatten. (bei Aufnahme) = Kurzstop bzw. Klangregler (bei Wiedergabe) →= Schneller Knopf herausgezogen: Vorlauf Eingebauter Lautsprecher abgeschaltet. (Diese Haube kannizum Säubern Betriebsartender Köpfe und Ebndführungen Aufnahme-Lautsfärkeregler

Aufnahme oder Wiedergabe der zweiten Bandhalfte

am grünen Vorspannband zu erkennen ist.

Ist das Band bis zum Ende bespielt, so kommt es automatisch zum Stillstand. Es läh

sich nun die zweite Bandhälfte bespielen bzw. wiedergeben. Zuerst wird der Betriebs-

artenschalter auf () (Aus) geschaltet und anschließend werden einfach die beiden

Spulen vertauscht. Die rechts liegende volle Spule wird dazu umgewendet und wie ein

Der Anfang der zweiten Bandhälfte ist zur Unierscheidung durch ein rotes Vorspann-

band gekennzeichnet, während die erste Bandhälfte, wie Sie bereits gesehen haben,

Beim Aufnehmen bzw. Wieder-

neues Band auf den linken Wickelteller gelegt. Die Leerspule kommt nach rechts.

Kuzzstop des Bandlaufes

Sundard

200

500

550 600

650

700

750

850

800

900

950

- 000

Das Diagramm zeigt den

Zusammenhana zwischen

Spielzeit und Stand

des Zählwerkes.

250

Sollte eine Unterbrechung z. B. bei Rundfunk-Aufnahmen zum Ausblenden einer Zwischenansage oder eines nicht aufnahmewerten Stückes bei Aufnahmebetrieb gewünscht werden, so wird der Betriebsartenschalter eine Stufe weiter auf Stellung "Kurzstop" (roter Punkt) geschaltet. Von dieser Stellung kann ohne Verzögerung jederzeit wieder auf Weiterlaufen der Aufnahme bzw. Wiedergabe durch Zurückschallen in Stellung 🖚 übergegangen werden.

schalter


Schneller Vorlauf

abaenommen werden)

Soll ein weiter vorn liegendes Stück aus einem aufgenommenen Band wiedergegeben werden, so schallet man den Betriebsartenschalter über die Stellungen - (Normallauf) Unter Beobachtung des Bandlängenzählwerkes kann an jeder beliebigen Stelle wieder unmittelbar auf "Wiedergabe", also Normallauf (Stellung 🖚), zurückgeschaltet werden. Wird bei der Betriebsart "Aufnahme" versehentlich auf "Schnellauf" geschaltet, so springt automatisch der Aufnahme-Druckknopt heraus.

(Aussteuerung)

Aufnahmen vom Rundfunkprogramm



-Zuerst wird das mitgelieferte Verbindungskabel Nr. 237 in die Budise die (Radio) des Tonbandgerätes und die Tonbandbuchse des Rundfunkgerätes gesteckt.


Nachdem Rundfunk- und Tenbandgerät eingeschaltet sind, siellt man den Sender mit der gewünschten Darbietung am Rundfunkgerät auf die beste Wiedergabequalität ein. Dabei können Lautstärke und Klangfarbe beliebig gewählt werden. Nun wird der Druckknopf Er (Rundfunk) des Tenbandgerätes solunge gedruckt, bis die Einstellung der richtigen Aufnahmelautstärke erfolgt ist. Dieses geschieht unter gleichzeitiger Bundes durch fung des "Moeischen Bundes" durch

langsames Diehen des Aufnohme-Lautslärkereglers. Die Einclellung ist dann richtig, wenn sich bei den lautesten Stellen der Darbielung die Leuchtflächen des "Magischen Bandes" gerade berühren. Dadurch wird für die gesamte Aufnahme die beste Wiedergabequalität gewährleistet.

Soll nor mit def Aufriahme begonnen werden, so wird unter gleichzeitigem Drücken des Aufrighmeknoples (rechts), in unserem Falle also des Knopfes (Rundfunk), der Aufrighseitebsattenschalter (linker Hebel-Drehknopf) in Stellung (Normallauf) geschaltet. Der Aufrighmedruckknopf bleibt danach automatisch eingerastet, das Band setzt sich nur in Bewegung und nimmt die Rundfunkdarbietung auf.

Bei Beendidung der Aufnahme wird der Befrießsartenschalter wieder in die Stellung () (Halt) zurückgeschaltet. Dabei springt der Aufnahme-Druckknopf in Die Normalstellung zurück.

Es empfiehlt sich, den jeweiligen Stand des Bahdlängen-Zählwerkes bei Aufnehmebeginn und -ende auf den Bandkarton zu notieren. Bei der späteren Wiedorgebe fäht sich dann jede gewinschle Stelle des Bandes leicht aufsläden.



Das Rückspolen des Bandes

เป็ก die Bandavinahnia wiederzugeben, spult man zuerst das Band zurück. Hierzu wird der Betriebsärfenschaller von der Stellung (Halt) aus auf ← (Rücklauf) gestellt. ปิด Betriebsärfenschaller sich min tim Schrellauf zurück auf die linke Spule. Ist die gewünschie Bandlänge มาเบียง อังเกียงให้ เลือก den Betriebsartenschalter wieder in Stellung (Bandlänge มาเบียง อังเกียงให้ เลือก ปิด Betriebsartenschalter wieder in Stellung (Halt) Ein Austaufen der Gandendas "nach dem Rückspulen kann vermieden werden, wann haan beim Erscheinen des Vorspannbandes sofort den Betriebsartenschalter auf

Noch ein kleiner Hinweis: Sollie der Bandlauf bei der Aufhahme bis Bandende, also
bis zum wichen ische Nabschaller der Bandlauf bei der Aufhahme bis Bandende, also
bis zum wichen ische Nabschaller erfolgt sein So scholler sich das Gerät beim Überagnig auf Rücklauf amenfahr, in diesem Fall ist noch einmal auf Stellung G. (Halt) und
andtr einer klanien Pause wicher auflähr er (Rücklauf) zur schollen Entsprechendes zuit
auch wenn der Rücklauf bis kurz aber die Silberfolle hinaus erfolgt ist und anschließend Gras
auch wenn der Rücklauf bis kurz aber die Silberfolle hinaus erfolgt ist und anschließend Gras
auch wenn der Rücklauf bis kurz aber die Silberfolle Silberfolle gerade auf dem
auf Windangabe über gevissplie nur der Hand ein kleines Stücklien welterzudrehen.

Mikzofon-Aufnahmen Q

Der Stecker des Mikrofonkabels wird in die dalur vorgeschene Budtse Q (Mikro) im der Rückwand des Tonbandgeräles gesteckt Die Einstellung der rightigen Aufhöhme Loutstarke erfolgt nun durch eine Kurze Probebesprechung des Mikrofons.

Es wird dazu die Taste Q (Mikrofon) des Tonbandgerätes gedrückte Unter Beobachtung des "Magischen Bandes" wird Während der Probebesprachung der Aufnahme Lautstärkeregler (rechter großer Hebel-Drehknopt) so eingestellt das sich bei den Idulesten stärkeregler (rechter großer Hebel-Drehknopt) so eingestellt das sich bei den Idulesten Stellen der Sprache bzw. der äufzunehmentlen Musik die Lautstillächen des "Magischen Bandes" gerade berühren. Um ein Pfeilen durch "Calunisate Kückkopplung" zu Vormeiden, sol! bei Mikrofonaufnahmen der Milhörregler (kleiner rechten Orehknopt) nach links gedreht werden.

Zum gewünschten Aufnahme-Beginn schaltet mit den Belinerschalter (linker Hebel-Drehknopf) bei gedrückter Aufnahmetaste Q (Mikrofon) in Siellung (Normallauf). Die Aufnahmetaste bieibt dann automatisch eingerastet

Das Band läuft an und der Mikrofon-Aufnahme steht nun hödik mehr im Wegt

Kurzstop des Bandlaufs (Unterbrechungen), Rückspulen und Wiedergabe erfolgen genau so, wie eingangs bereits beschrieben.

Die günstigste Mikrofonaufstellung ermittelt man am besten durch Probeaufnahmen. Bei Sprachaufnahmen soll das Mikrofon aus einer Entfernung von etwa 30 cm von von besprochen werden. Dagegen kann es bei Gesang- oder Musikaufnahmen wofter von der Schallquelle entfernt aufgestellt werden.

Achten Sie bitte darauf, daß bei einer Unterhaltung nach Möglichkeit nicht eleichzeitig mehrere Personen sprechen; ein Mikrofon hat im Gegensatz zum Ohr leider alchi die Fähigkeit, sich auf einen von mehreren Sprechern besonders zu konzentrieren. Für den Tonbandkoffer TK 20 ist das hochwertige und preiswerte dynamische Mikrofon.

Für den Tonbandkoffer TK 20 ist das hochwertige und preiswerte dynamische Mikroton. GDM 12 vorgesehen. Es eignet sich praktisch für alle Gelegenheiten. Bei Aufnöhmen in akustisch ungeeigneten Räumen ist gegebenenfalls ein dynamisches Richtmikrotor. (z. B. GRUNDIG GDM 15) anzuwenden, das insbesondere bei Sprachausschahmen störende Hallerscheinungen und Nebengeräusche vermindert.

Aufnahmen von Schallplatten O

Für den Heimgebrauch kann es wünschenswert sein, Schallplatten auf Bahd 20 überspielen. Der Plattenspieler wird dazu mit der Buchse O (Platte) des Johandkaffers
verbunden und in Betrieb genommen. Zur Lautsfärke-Einregelung läßt man die Platte
spielen und drückt nun den Aufnahme-Druckknopf O (Schallplatte) des Johandgardes,
Bei gedrückter O-Taste und spielender Schallplatte wird nun unter Beobachfung des
"Magischen Bandes" der Aufnahme-Lautstärkeregler (rechter großer Hebel-Urehknopf)
so eingestellt, bis sich bei den lautesten Stellen die Leuchtflächfan des "Magischen

Sadann setzt man den Tonarm wieder in die Anfangsrille der Schallplatte und schaltet den Betriebsartenschalter bei gleichzeitig gedrücktem Aufnahme-Druckknopf Ø (Schallplatte) in Stellung — (Normalfauf). Die Aufnahmetaste bleibt dann automatisch eingerastet.

Das Band setzt sich in Bewegung und die Überspielung beginnt.

Die weitere Bedienung, also Rückspulen und Wiedergabe, erfolgt wie schon weiter vorne beschrieben.

Bei zahlreichen Rundfunkgeräten besteht die Möglichkeit, Platten zu überspielen, wenn der Plattenspieler am Rundfunkgerät (TA-Buchsen) angeschlossen und die Taste "TA" des Rundfunkgeräles gedrückt wird. Beim Tonbandgerät muß dann allerdings die Taste TY (Radio) gedrückt werden.

Ansschalten des Gerätes

Bei Beendigung des Bandlaufs soll der Betriebsartenschalter stets in die Stellung () (Halt) zurückgeschaftet werden. Dieses ist auch nach dem automatischen Abschaften am Bandende erforderlich, da die Endabschaft-Automatik lediglich den Motor des Tonbandgerätes abschaftet.

Die endgültige Aufgerbetriebsetzung des gesamten Tonbandgerätes erfolgt durch Linksdrehen des rechten oberen Drehknoples (Netzschalter), wobei das "Magische Band" erlischt.

Wie arbeitet Dhe Grundig Tonbandaniat?

Das GRUNDIG Tonbandgerät TK 20 ist ein bechwertiges magnetisches Schallaufzeichnungs- und Wiedergabegerät. Es versetzt Sie in die angenehme Lage, Schalldarbietungen jeder Art selbst aufzunehmen und beliebig oft wiederzugeben. Entspricht eine Bandaufnahme nicht Ihren Erwartungen oder hat sie im Laufe der Zeit an Bedeutung verloren, können Sie diese "löschen" und das Tonband ohne Qualitätseinbuße wieder für Neuaufnahmen verwenden. Die Schallaufzeichnung erfolgt durch magnetische Beeinflussung des sogenannten "tonbandes", einer dünnen, 6,25 mm breiten Kunststoff-Folie, die einseitig mit einer magnetisierbaren Schicht versehen ist.

Das Tonbandgerät TK 20 arbeitet im Doppelspurverfahren mit international genormter Spurlage, die ein beliebiges Austauschen von Bändern, auch solchen, die im Ausland aufgenommen wurden, ermöglicht. Spur I wird auf der oberen Hälfte, Spur II auf der unteren Hälfte des Bandes aufgezeichnet. Die Bandgeschwindigkeit von 9,5 cm/sek. entspricht der internationalen Norm und erlaubt e ne Gesamtspielzeit von 2 Stunden bei Verwendung von Langspielband.

Der Frequenzumfang von 50...11 000 Hz und die hervorragenden Gleichlaufeigenschaften gestatten die Aufnahme von Sprache und Musik in erstklassiger Qualität.

Die Anschlußbuchsen

Aus der nebenstehenden Abbildung ist die Bedeutung der Buchsen für den Anschluß von Mikrofon, Rundfunkgerät und Plattenspieler zu ersehen. Die verwendeten Symbole stimmen mit denen der Aufnahmewahl-Drucktasten überein. Über die Buchse TRadio) besteht in Verbindung mit dem mitgelieferten Kabel Nr. 237 bei Rundfunkgeräten mit dreipoliger

Platte
(17 mV un
1 Mn)

Radio
(1 5 mV en
1 5 mV n
1 5 mV en
1 5 mV

Normbuchse zugleich der Anschluß für Aufnahme und Wiedergabe. Buchse \approx dient zum Anschluß von Außenlautsprecher, Kopfhörer (Kontakte 1 — 2) oder Kraftversfärker (Kontakte 3 — 2).

Dhlege und Wartung des Tonbandgerätes

Wir möchten darauf hinweisen, daß ein Tonbandgerät Teile höchster Präzision enthält, die ähnlich wie z. B. Büromaschinen oder Kraftfahrzeuge einer gewissen Pflege und Wartung bedürfen. Es ist ein besonderer Vorzug des Gerätes, daß seine Mechanik bewußt so einfach wie möglich gehalten wurde, um die Störanfälligkeit auf ein Minimum zu reduzieren. Wenn jedoch irgendeine mechanische Störung beobachtet wird, dann ziehen Sie bitte einen



Fachhändler zu Rate, der den Fehler leicht beheben kann Wir warnen davor, ohne genaue Kenntnis des Gerätes Eingriffe vorzunehmen, da dabei erfahrungsgemäß mehr Schaden als Nutzen angerichtet wird.

Das Reinigen der Tonköpfe bzw. Spalte, das gegebenenfalls von Zeit zu Zeit einmal erforderlich werden kann, können Sie leicht selbst vornehmen. Es ist dann notwendig, wenn die hohen Töne geschwächt oder ungleichmäßig wiedergegeben werden.

Entfernen Sie hierzu durch einfaches Hochziehen die Abdeckhaube (siehe Abbildung) und säubern mittels einer Haarbürste, eines Streichholzes usw. die Vorderseite der Magnetköpfe von angelagerten Bandfeilchen. Am oberen Ende der "Tonwelle", die den Bandfransport bewirkt, können sich nach längerer Benutzungszeit ebenfalls Bandteilchen anlagern, wodurch u. U. der Gleichlauf des Gerätes verschlechtert wird. In solchen Fällen wird die Welle mittels eines mit Spiritus angefeuchtefen Läppchens oder mittels feinem Polierpapier gesäubert.

Für eine einwandfreie Tonwiedergabe ist es wichtig, darauf zu achten, daß das Tonband keinerlei Verformungen erleidet. Diese können z. B. durch Wärmeeinwirkungen entstehen. Legen Sie deshalb bitte Ihre Tonbänder nicht auf Heizungskörper oder in die Nähe anderer Wärmequellen.

LIEBER TONBANDFREUNDI


Es ist uns eine besondere Freude, Sie als neues Mitglied der großen GRUNDIG-Gemeinde begrüßen zu können. Mit unserem Tonbandgerät, das Sie erworben haben, wünschen wir Ihnen recht viel Freude. Sie werden schon nach den ersten Versuchen feststellen, wie naturgetreu und echt die Aufnahmen klingen. Sie können praktisch alles aufnehmen, was Ihnen gefällt.

Wenn Sie mit diesem Gerät in der Bundesrepublik oder in Westberlin aber Rundfunksendungen aufnehmen und wiedergeben wollen, die Werke des Repertoires der Gesellschaft für musikalische Aufführungsrechte, Berlin, (GEMA) enthalten, bedarf es hierzu, auch wenn die Aufnahme für den persönlichen Gebrauch geschieht, der Einwilligung der GEMA. Falls Sie Schallplatten im Gebiet der Bundesrepublik oder in Westberlin aufnehmen oder wiedergeben wollen, bedarf es der Einwilligung der betreffenden Schallplattenfirma. Entsprechend ist die Genehmigung der betreffenden Urheber erforderlich, falls Sie Rundfunksendungen aufnehmen oder wiedergeben, die andere Urheberrechte (einschließlich Bearbeiter-Urheberrechte) enthalten.



🚁 wird das Gerät eingeschaltet

Achten Sie bitte vor dem Einschalten und dem Einlegen des Bandes darauf, daß der Betriebsartenschalter (linker Drehknopt des Tonbandgerätes) auf (Nullstellung; roter Kreis) steht. Das Einschalten des Gerätes geschieht nun durch Rechtsdrehen des rechten **oberen** Drehknopfes.



Das Einlegen des Tonbandes

Eine volle Tonbandspule wird auf den linken Wickelteller, eine Leerspule auf den rechten Wickelteller gelegt. Es wird ein ca. 30 cm langes Bandende freigegeben, senkrecht und straff gespannt durch den Bandführungsschlitz geführt und in den Bandeinfädelschlitz der rechten Leerspule gezogen. Dabei ist besonders darauf zu achten, daß das Band nicht verdreht wird. Die helle Tönung des Vorspannbandes bzw. die matte Seite das Tonbandes muß nach innen zeigen.



Das aus dem Spulenschlijz hervorragende Endo des grünen Vorspannbandes soll möglichst kurz sein (ca. 1 cm). Während es mit dem Finger leicht gegen die Spulenoberfläche gedrückt, also festgehälten wird, dreht man die Leerspule mit dem eingefädelten Band jetzt mit der Hand so weit bis das Vorspannband und die Silberfolie (die zum späteren automatischen Abschalten dien!) aufgewickelt ist. Hierdurch ist gleichzeitig für eine genügende Fesslegung des Bandendes fauf der Leerspule gesorgt. Das Bandzählwerk wird jetzt auf Nul! (000) gestellit

Beim Aufnahmevorgang ist es gleichgültig, ohzein neues oder bespieltes Band verwendet wird; der eingebaute "Löschkopf" beseitigt automatisch eventuell vorhandene Aufnahmen.

Bei eingeschaltetem Tonbandgerät ist stets der Kofferdeckel abzunehmen.